

ASENNUSOHJE

READER-laitteen vaihtuessa Vision Alustaan

Reader-laitteiden tuen loppuminen 12/2024 ja laitteiden vaihtuminen Alustaan tarkoittavat samalla myös asennusvaiheen ohjeistusta/muistutusta, jotta tuotantotiedot tulevat oikein Alustalle.

Alla vaihtoprosessi, kun Reader vaihtuu Alustaan.

1. Avaa käyttöönotto työkalu ja lisää asentajatunnus
2. Valitse olemassa oleva voimala lisäämällä Reader (+ näppäin oikea alakulma) ja syöttämällä olemassa olevan Readerin sarjanumero
3. Lisää Alusta (+ näppäin oikea alakulma) syöttämällä sarjanumero
4. Lisää myös mahdolliset oheislaitteet olemassa olevaan voimalaan
5. Käy Readerin asetuksista asettamassa invertteri "poistettu käytöstä" tilaan
(Mikäli tämä vaihe ohitetaan tuotantotiedot näkyvät tuplana)
6. Tallenna voimala
7. Mikäli käytössäsi on voimalanäkymä tarkista, että tuotantotieto on oikein voimalassa
8. Jos sinulla on käytössä Vision sovellus, valitse muokattava voimala ja tarkista, että tuotantotieto on oikein
9. Kun kaikki on oikein, poista vanha Reader virroista.

Mikäli laitevaihdossa ilmenee ongelmia tai tarvitset apua, voit olla yhteydessä tukeen, niin autamme.

Tuki: vision@flinkenberg.fi

